

-Mode d'emploi- *Liseuse Bookeen Saga*

Allumer la liseuse

Appuyer sur le bouton (7) pendant 3 seconde.

Éteindre la liseuse

- Aller sur l'écran d'accueil
- Appuyer sur le bouton (3)
- Cliquer sur "Menu"
- Cliquer sur "Avancé"
- Cliquer sur "Arrêter l'appareil"
- Cliquer sur "Oui"

Choisir et feuilleter un livre

Dans la partie "Bibliothèque", appuyer sur "Tout voir" puis sélectionner la catégorie qui vous intéresse.

Choisir le livre souhaité en appuyant sur sa couverture.

Utiliser les boutons (2) et (4) pour tourner les pages.

Charger la liseuse

Brancher le cordon USB (fourni) dans la prise micro-USB (5).

Brancher l'autre extrémité du cordon sur la prise USB d'un ordinateur ou bien sur un chargeur USB (non fourni).

1. FrontLight: règle la luminosité de la liseuse.
2. Page avant
3. Bouton menu principal
4. Page arrière
5. Connecteur micro-USB
6. DEL de chargement: s'éteint lorsque le chargement est terminé.
7. Bouton d'alimentation: appuyez 3 seconde sur ce bouton pour allumer la liseuse.

