

-Mode d'emploi- Liseuse Kobo Clara

Allumer la liseuse

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant trois secondes. La lumière du bouton d'alimentation clignote et votre liseuse s'allume.

Éteindre la liseuse

Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'écran "Éteindre" s'affiche.

Choisir et feuilleter un livre

- Appuyez sur "Mes livres".
- Faites défiler les livres en faisant glisser votre doigt de bas en haut.
- Cliquez sur le livre qui vous intéresse.
- Tournez les pages en glissant votre doigt de gauche à droite.
- Pour revenir au menu principal, cliquez au milieu de votre liseuse puis sur "Retour à Livres" qui apparaît en haut à gauche.

Charger la liseuse

Brancher le cordon USB (fourni) dans la prise micro-USB. Brancher l'autre extrémité du cordon sur la prise USB d'un ordinateur ou bien sur un chargeur USB (non fourni).

